

"Audio punch in"

Nokre brukarar har opplevd at ein ikkje får tilgang til å velja CH1 og CH2 når ein skal gjera "Audio punch in"



Som det ser ut over er det rett(ikkje spør meg kvifor CH5 og CH6 ligg over CH1 og CH2 eller er der i det heile teke, men slik er det no eingong...). Feilen var at det var CH5, CH6, CH7 og CH8 som var tilgjengelege og då fekk ein ikkje lyd inn frå mikrofon via CH1 i Digi002. Etter ein del knoting greidde eg å finna ei "løysing":

Med å trykka knappen ved "Input Source" får ein opp denne menyen:



Når ein vel ein av dei andre og så går attende til "Mic/Line" er dei rette spora tilgjengelege... høyrst ut som ein bug, spør du meg...